

USMART UPF1-2

НАКЛАДНА РАДІО ПАНЕЛЬ

- Dimming
- RF 2.4 ГГц
- 4 кнопки
- 2 зони



1. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

- 1.1. Панелі призначенні для дистанційного керування одноколірними світлодіодними джерелами світла.
- 1.2. Управління світлодіодною стрічкою та іншими джерелами світла здійснюється за допомогою універсальних контролерів серії USMART.
- 1.3. Основні функції: увімкнення та вимкнення світла, регулювання яскравості.
- 1.4. Можливість прив'язки необмежену кількість контролерів до однієї панелі.
- 1.5. Сумісний з усім обладнанням серії USMART, що підтримує димування по радіоканалу.
- 1.6. Матеріали виготовлення рамок: пластик.

2. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга живлення	3 В (елемент CR2032)
Струм споживання в робочому режимі	до 5 мА
Струм споживання в режимі сну	до 2 мкА
Час роботи від одного елемента живлення	до 24 міс*
Тип зв'язку з контролером	RF (радіочастотний), 2.4 ГГц
Максимальна дистанція керування	20 м
Кількість зон керування	2 зони
Ступінь пиловогозахисту	IP20
Діапазон робочих температур довкілля	+5 ... +45 °C
Габаритні розміри	86x86x14 мм

* Реальний час роботи від одного елемента живлення залежить від якості елемента живлення і частоти використання пульта і може відрізнятися від зазначеного в таблиці.


3. ВСТАНОВЛЕННЯ, ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ



УВАГА!


При монтажі обладнання світлодіодного освітлення, щоб уникнути ураження електричним струмом, перед початком робіт вимкніть електроживлення. Усі роботи мають проводитися лише кваліфікованим спеціалістом.

- 3.1. Вийміть панель із упаковки та переконайтесь у відсутності механічних ушкоджень.
- 3.2. Видаліть прозору захисну плівку з відсіку живлення або встановіть елемент живлення CR2032 у панель, дотримуючись полярності.



Видаліть захисну
плівку з відсіку для
батарей.

3.3. Виконайте монтаж панелі.



3.4. Підключіть обладнання, що спільно використовується: контролери, світлодіодну стрічку, блоки живлення (див. інструкції до обладнання, що використовується).

3.5. Переконайтесь, що схема зібрана правильно, скрізь дотримано полярності підключення, і дроти ніде не замикаються.

3.6. Увімкніть живлення системи.

3.7. Виконайте прив'язку панелей. Спосіб прив'язки залежить від використовуваних контролерів (див. інструкцію до обладнання).


Кнопкою «MATCH»:

- Прив'язка: коротко натисніть кнопку «MATCH», потім швидко [за час не більше 5 с] натисніть кнопку увімкнення/вимкнення на пульти дистанційного керування або для багатозонних пультів натисніть кнопку номера зони. Світлодіодна стрічка (світильник) або індикатор (залежно від модифікації пристрою) блимне кілька разів, що означає успішну операцію.
- Видалення: натисніть та утримуйте кнопку «MATCH» протягом 5 с. Світлодіодна стрічка (світильник) або індикатор (залежно від модифікації пристрою) блимне кілька разів, що означає успішну операцію.

Комутація живлення:

- Прив'язка: вимкніть живлення, а потім знову увімкніть живлення (повторіть діо 2 рази). Потім натисніть 3 рази кнопку увімкнення/вимкнення на пульти дистанційного керування або для багатозонних пультів натисніть кнопку номера зони. Світлодіодна стрічка (світильник) або індикатор (залежно від модифікації пристрою) блимне тричі, що означає успішну операцію.
- Видалення: вимкніть живлення, а потім знову увімкніть живлення (повторіть діо 2 рази). Потім натисніть 5 разів кнопку увімкнення/вимкнення на пульти дистанційного керування або для багатозонних пультів натисніть кнопку номера зони. Світлодіодна стрічка (світильник) або індикатор (залежно від модифікації пристрою) блимне 5 разів, що означає успішну операцію.

3.8. Перевірте управління.



Зона 1-2. «Увімкнути»

Короткий натиск - включити зону 1 або 2

Тривале натискання (1-6 с) – плавне збільшення яскравості

Зона 1-2. «Вимкнути»

Короткий натиск - вимкнути зону 1 або 2

Тривале натискання (1-6 с) – плавне зменшення яскравості

Примітка. У зв'язку з оновленням вбудованого програмного забезпечення (прошивки), а також через особливості використовуваного контролера алгоритм роботи пульта може дещо відрізнятися від наведеного. Оновлені інструкції до нових версій обладнання можна знайти на сайті ulight.com.ua.

4. ОБОВ'ЯЗКОВІ ВИМОГИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- 4.1. Дотримуйтесь умов експлуатації обладнання:
 - експлуатація лише всередині приміщень;
 - температура навколошнього повітря від +5 до +45 ° С;
 - відносна вологість повітря трохи більше 90% при +20 ° С, без конденсації вологи;
 - відсутність у повітрі парів та домішок агресивних речовин (кислот, лугів та ін.).
- 4.2. Не допускається встановлення поблизу нагрівальних пристрій або гарячих поверхонь.
- 4.3. Не допускайте потрапляння води або конденсату на пристрій.
- 4.4. Перед увімкненням системи переконайтесь, що схема зібрана правильно, з'єднання виконані надійно, замикання відсутні. Замикання у дротах може привести до відмови обладнання.
- 4.5. Можливі несправності та методи їх усунення

Несправність	Причина	Метод усунення
Панель не працює	Батареї не встановлено	Встановіть нові батареї
	Батареї встановлено неправильно	Встановіть батареї, дотримуючись полярності
	Батареї розряджені	Замініть розряджені батареї на нові
	Контролер знаходитьться поза зоною поширення сигналу з панелі	Скоротіть дистанцію між панеллю та контролером
	Панель не прив'язана до контролера	Виконайте прив'язку панелі до контролера
Панель працює нестабільно, дистанція керування скоротилася.	Батареї мають низький рівень заряду	Замініть батареї на нові
		Усуńте джерело радіоперешкод
	Рівень радіосигналу знижений за рахунок екраниння різними конструкціями	Перенесіть контролер у місце з найкращим прийомом радіосигналу

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

- 5.1. Конструкція виробу відповідає вимогам електро- та пожежної безпеки.
- 5.2. Монтаж обладнання повинен виконуватись кваліфікованим спеціалістом з дотриманням усіх вимог техніки безпеки.
- 5.3. Уважно вивчіть цей посібник і нехильно дотримуйтесь усіх рекомендацій.
- 5.4. Перед монтажем переконайтесь, що всі елементи системи знестирумлені.
- 5.5. Якщо при увімкненні виріб не працює належним чином, скористайтеся таблицею можливих несправностей (розділ 4). Якщо самостійно усунути несправність не вдалося, знестурмуйте обладнання, зв'яжіться з представником торгового підприємства та доставте йому несправний виріб. Не розбирайте виріб.
- 5.6. Негайно припиніть експлуатацію обладнання та відключіть його від мережі при виникненні наступних ситуацій:
 - пошкодження або порушення ізоляції з'єднувальних кабелів чи корпусу виробу;
 - згасання, миготіння або ненормальне світіння підключеніх джерел світла;
 - поява стороннього запаху, задимлення чи звуку;
 - Надмірне підвищення температури корпусу виробу.

6. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

- 6.1. Виробник гарантує відповідність виробу вимогам чинної технічної документації та обов'язковим вимогам державних стандартів.
- 6.2. Гарантійний термін виробу - 60 місяців із дати передачі споживачеві, якщо інше не передбачено договором. Якщо дату передачі неможливо встановити, гарантійний термін обчислюється з дати виготовлення виробу.
- 6.3. У разі виходу виробу з ладу споживач має право пред'явити вимоги протягом гарантійного строку за наявності товарного чи касового чека, а також позначки про продаж у паспорті виробу.
- 6.4. Вимоги пред'являються за місцем придбання виробу.
- 6.5. Гарантійні зобов'язання не поширяються на вироби, що мають механічні пошкодження або ознаки порушення споживачем правил зберігання, транспортування чи експлуатації.
- 6.6. Виробник має право вносити в конструкцію виробу та вбудоване програмне забезпечення [прошивку] зміни, що не погіршують якість виробу та його основні параметри.
- 6.7. Витрати на транспортування виробу, що вийшов з ладу, оплачуються споживачем.

7. ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

- 7.1. Розміщення та кріplення в транспортних засобах упакованих виробів повинні забезпечувати їх стійке положення, виключати можливість ударів один про одного, а також стіни транспортних засобів.
- 7.2. Після транспортування при негативних температурах перед включенням виріб повинен бути витриманий в упаковці в нормальну умову не менше 6 годин.

7.3. Вироби повинні зберігатися в сухому приміщенні в заводській упаковці при температурі навколошнього середовища від 0 до +50 °C та вологості не більше 70% за відсутності в повітрі пар кислот, лугів та інших агресивних домішок.

8. КОМПЛЕКТАЦІЯ

- 8.1. Панель -1 шт.
- 8.2. Паспорт та коротка інструкція з експлуатації - 1 шт.
- 8.3. Упаковка -1 шт.

9. ВІДОМОСТІ ПРО УТИЛІЗАЦІЮ

- 9.1. Після закінчення терміну служби [експлуатації] виріб не становить небезпеки для життя, здоров'я людей та навколошнього середовища.
- 9.2. Утилізація здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

10. ВІДОМОСТІ ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ І СЕРТИФІКАЦІЮ

- 10.1. Ціна виробу договірна, визначається під час укладання договору.
- 10.2. Передпродажна підготовка виробу не потрібна.
- 10.3. Виріб сертифікований. Інформація про сертифікацію нанесена на упаковку.

ВІДМІТКА ПРО ПРОДАЖ

Модель: _____

Дат а продажу: _____

Продавець: _____ МП

Споживач: _____



БІЛЬШ ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРІБ ПРЕДСТАВЛЕНА НА САЙТІ: ULIGHT.COM.UA

З питань, що виникли, дзвоніть: [+380 95 691-24-57](tel:+380956912457)